

TABUĽKY TRAŽOVÝCH POMEROV
111

Pre trate:

- A Dobšiná – Rožňava
- B Plešivec – Slavošovce
- C Plešivec – Muráň
- D Medzev – Moldava nad Bodvou

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
111 A	1	2,3	28.4.2006	Ing. Kolej		799/2006-O410
111 B	1	3	28.4.2006	Ing. Kolej		799/2006-O410
111 C	1	2,3,5	28.4.2006	Ing. Kolej		799/2006-O410
111 D	1	1,5	28.4.2006	Ing. Kolej		799/2006-O410
111 A	2	1	15.4.2007	Ing. Kolej		1178/2007-O410
111 D	2	1	15.4.2007	Ing. Kolej		1178/2007/O410
111 A	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
111 B	3	1,6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
111 C	3	1,6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
111 D	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Dobšina – Rožňava						
Smer	Dobšina – Rožňava					
Trakčná sústava						
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka	Zjednodušené riadenie vlakovej dopravy					
Najväčšia traťová rýchlosť	60 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m					
Začiatok trate: Dobšina	Koniec trate: Rožňava					
1	2	3	4	5	6	7
1 □ Dobšina	69,800	1 Pr				
	69,657		60			
	69,289		50		priec	
Pískajte	69,279					
k	69,004				m	
	68,996		60^			
Pískajte	68,528					
	68,360		20		priec	
k	68,217				III.	
Pískajte	68,141					
k	67,856				III.	
	68,202		60^			
	67,743		40		v bez z	
1 □ Vlachovo nz.	67,653					
	67,324		60			
Pískajte	66,338					
k	65,996				ú	
Pískajte	65,366					

1	2	3	4	5	6	7
k	65,024	1 Pr			ú	
Pískajte	64,677					
k	64,335				m	
Vlachovo obec zast.	64,330					
Pískajte	64,132					
k	63,790				ú	
Pískajte	63,318					
k	62,976				ú	
Pískajte	62,876					
	62,820		50			priec
Gočovo zast.	62,562					
k	62,534					
	62,520		60^			
Pískajte	62,407					
k	62,065				ú	
Pískajte	61,600					
k	61,258				ú	
Pískajte	61,065					
L	60,890					
	60,758		40			v bez z
k	60,748				ú	
1 □ Nižná Slaná	60,359					+ SV 2,4
	60,175		60			
Pískajte	59,455					
k	59,093				m	
Nižná Slaná obec zast.	59,070					
Pískajte	58,826					

1	2	3	4	5	6	7
k	58,484	1 Pr			ú	
Pískajte	58,162					
k	57,820				ú	
Henckovce zast.	57,510					
PZS 2Z	57,155				I.	STOP k. Nižná Slaná
Pískajte	56,312					
k	55,970				ú	
Pískajte	55,399					
k	55,057				ú	
Pískajte	54,421					
k	54,167				ú	
Pískajte	54,160					
Gemerská Poloma zast.	53,909					
k	53,894				ú	
Pískajte	53,868					
	53,640		20			priec
k	53,526				ú	
	53,518		60^			
Lichobežníková tabuľka	52,470					
	52,276		40			v bez z
Pískajte	52,271					
1 □ Betliar	51,836					
k	51,807				ú	
	51,800		60			
Pískajte	51,299					
k	50,957				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	49,569	1 Pr				
k	49,227					III.
Nadabula zast.	49,208					
Pískajte	48,954					
k	48,612					p
Pískajte	48,200					
k	47,856					ú
Rožňava mesto zast.	46,878					
PZS 2Z	46,862					II. k. Rožňava
Pískajte	46,406					
k	46,064					ú
Pískajte	46,055					
k	45,982					ú
Rožňava predmestie zast.	45,758					
	45,750		40			
PZS 2Z	45,253					II. k. Rožňava
vlečka, odb. výh.	45,237					Zavretie vlaku na vleč. nie je dovolené
	45,187		60			
BL	44,460					
PZS 2Z	44,281					III. k. Rožňava
3 Rožňava	43,740					= km 66,870 TTP: 109 A

Trať: Dobšiná – Rožňava						
Smer		Rožňava – Dobšína				
Začiatok trate: Dobšiná			Koniec trate: Rožňava			
1	2	3	4	5	6	7
3	Rožňava	43,740	1 Pr			= km 66,870 TTP: 109 A
		44,128		60		
	PZS 2Z	44,281			III.	k. Rožňava
	vlečka, odb. výh.	45,237				Zavretie vlaku na vleč. nie je dovolené
	PZS 2Z	45,253			II.	k. Rožňava
	Pískajte	45,640				
	Rožňava predmestie zast.	45,758				
	k	45,982				ú
	Pískajte	45,990				
	k	46,064				ú
	PZS 2Z	46,862			II.	k. Rožňava
	Rožňava mesto zast.	46,878				
	Pískajte	47,512				
	k	47,856				ú
	Pískajte	48,270				
	k	48,612				p
	Pískajte	48,885				
	Nadabula zast.	49,208				
	k	49,227			III.	
	Pískajte	50,615				
	k	50,957				ú

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	51,465	1 Pr				
Lichobežníková tabuľka	51,620					
	51,800		40			v bez z
k	51,807					ú
1 [] Betliar	51,836					
	52,276		60			
Pískajte	53,184					
k	53,526					ú
Pískajte	53,552					
	53,770		20			priec
k	53,894					ú
	53,899		60^			
Pískajte	53,900					
Gemerská Poloma zast.	53,909					
k	54,167					ú
Pískajte	54,715					
k	55,057					ú
Pískajte	55,628					
k	55,970					ú
PZS 2Z	57,155					I. k. Nižná Slaná STOP
Pískajte	57,478					
Henckovce zast.	57,510					
k	57,820					ú
Pískajte	58,142					
k	58,484					ú
Pískajte	58,751					

1	2	3	4	5	6	7
Nižná Slaná obec zast.	59,070	1 Pr				
k	59,093				m	
S	59,989					
	60,175		40			v bez z
Pískajte	60,180					
1 □ Nižná Slaná	60,359					+ SV 2,4
k	60,748				ú	
	60,758		60			
Pískajte	60,916					
k	61,258				ú	
Pískajte	61,723					
k	62,065				ú	
Pískajte	62,192					
k	62,534				l.	
Gočovo zast.	62,562					
Pískajte	62,634					
k	62,976				ú	
Pískajte	63,448					
k	63,790				ú	
Pískajte	63,993					
Vlachovo obec zast.	64,330					
k	64,335				m	
Pískajte	64,882					
k	65,024				ú	
Pískajte	65,654					
	65,882		20			Priec.
k	65,996				ú	

1	2	3	4	5	6	7
	66,009	1 Pr	60^			
	67,324		40			V bez z
Pískajte	67,364					
1 □ Vlachovo nz.	67,653					
	67,743		60			
k	67,856				III.	
Pískajte	67,958					
	68,125		20			Priec
k	68,217				III.	
	68,250		60^			
Pískajte	68,719		50			Priec.
k	69,004				m	
	69,012		60^			
Lichobežníková tabuľka	69,543					
	69,657		40			V bez z
1 □ Dobšiná	69,800					

Trať: Dobšiná – Rožňava											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		305 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Dobšiná						Koniec trate: Rožňava					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dobšiná	338		5	0	-	3	K				
Vlachovo nz.	269			0	15	2	K				
Nižná Slaná	335			0	12	3	K				
Betliar	294			0	13	2	K				
Rožňava	818			-	10	3	K				VOS

Normatív dĺžky nákladného vlaku na traťovom úseku Rožňava – Nižná Slaná môže byť prekročený po maximálnu dĺžku nákladného vlaku 450 m so súhlasom dispečera v Nižnej Slanej.

Dispečer na trati so zjednodušeným riadením dopravy smie výnimočne dovoliť prekročenie normatívu dĺžky vlaku, ak sa vlak s prekročeným normatívom dĺžky nestretne na trati s iným vlakom pri križovaní alebo predchodení (dosiahnutí).

Trať: Dobšiná – Rožňava									
VLAKOVÉ NADÚSEKY:					OBSAHUJE VLAKOVÉ ÚSEKY:				
Dobšiná – Rožňava					0472				
Rožňava – Dobšiná					0473				
VLAKOVÉ ÚSEKY: 0472 Dobšiná – Rožňava 0473 Rožňava – Dobšiná									
1	2	3	4	5					
150607	Rožňava	43,7		Rožňava					
155804	Betliar	51,8	8,1	8	Betliar				
156000	Nižná Slaná	60,4	8,6	17	9	Nižná Slaná			
156604	Vlachovo nz.	67,6	7,2	24	16	7	Vlachovo nz.		
156406	Dobšiná	69,8	1,2	26	18	9	2	Dobšiná	

Trať: Dobšiná – Rožňava			
Začiatok trate: Dobšiná		Koniec trate: Rožňava	
1	2	3	4
Dobšiná – Rožňava	C4	1	

Trať: Dobšiná – Rožňava		
Obrys vozidla:	GC / 1 – VM	
Priečodný prierez:	Pp C / 1 – SM	
Začiatok trate: Dobšiná		Koniec trate: Rožňava
1	2	3
traťová koľ. č. 1 km 46,603 – 46,635	L P	oceľový most
traťová koľ. č. 1 km 49,143 – 49,175	L P	oceľový most
traťová koľ. č. 1 km 54,142	L P	most
traťová koľ. č. 1 km 55,838	L P	most
traťová koľ. č. 1 km 60,020	P	most
Nižná Slaná koľ.č.2	L	nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 km 64,550	L P	most
Dobšiná koľ.č.3	P	nakladacia rampa

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50	60										
			Druh vozňov a počet náprav													
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Dobšiná – Rožňava

Smer jazdy: **Dobšiná – Rožňava**

Dobšiná	15	0	25	27	34	40	49	61	69	94									
Vlachovo nz	12	0	22	23	30	35	44	55	64	87									
Nižná Slaná	13	0	23	24	32	37	46	57	66	89									
Betliar	10	0	20	21	28	32	41	52	61	82									
Rožňava																			

Smer jazdy: **Rožňava – Dobšiná**

Rožňava	0	10	20	21	20	21	28	35	46	61									
Betliar	0	13	23	24	23	24	28	35	46	61									
Nižná Slaná	0	15	25	27	25	27	28	35	46	61									
Dobšiná																			

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Rožňava – Dobšiná

1 zavesený postrk.